
SHARP

冷凍冷蔵庫 (家庭用)

取扱説明書

エス ジェイ

SJ-ES41T



特長

ナノ低温脱臭触媒

- ●脱臭触媒は、冷気の通路に設置しています。 操作、お手入れの必要はありません。
- ●野菜室は直接冷気が出入りしないので、 効果は及びません。

潤いパネル冷却(冷蔵室)

庫内温度のムラを少なく保ちます。

冷却パネルの"間接"冷却方式で、食品に直接 風を当てずに、食品を包み込むようにやさし く冷やします。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存 してください。

もくじ

ページ

4

6

8

安全上のご注意

で使用前に

各部のなまえ (付属品・別売品)

食品を入れる

・各室の温度のちがい

・どこに入れる?

入れてはいけないもの

操作パネル

●ドア閉め忘れ防止ブザー

10

11

13

14

14

使 L1 か

節電する (エコモード)

自動製氷

●自動製氷のしくみ

●氷をつくる(通常製氷・おいそぎ製氷)

●製氷を止める (製氷停止)

●製氷皿を清掃する (製氷皿清掃)

●すばやく凍らせる (おいそぎ冷凍)

15

温度調節

●温度を上げる・下げる (温度調節)

16

●冷凍室(下)を低温にする(低温冷凍)

17

お手入れ

●付属品のはずしかた・取り付けかた

給水タンクの分解

●お手入れのしかた

20

●庫内灯の交換

20

21

18

19

杰 こんなときは 移動/運搬

・長期間使わない

・停雷

・製氷皿を空にする

22

故障かな?

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内

仕 様

除霜運転

26

裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

注意「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分 しています。



してはいけない禁止内容です。



必ずしなければならない強制 内容です。

火災や漏電、 感電、大けがを 防ぐ



設置時は 4~5ページ



●水がかかる所に据え付け

(絶縁が悪くなり、感電・ 火災の原因)



●周囲にすき間をあける (冷媒が漏れると滞留し、 発火・爆発の原因)

●水平で丈夫な所へ (不安定な場所は、ドアの開閉などで 冷蔵庫が倒れる原因)

●地震にそなえて転倒防止処置をする お買いあげの販売店にご相談ください。



■湿気の多い所・水気の ある所で使うときは、 アース・漏電しゃ断器を 取り付ける



(漏電時の感電・故障防止)

電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない
- ●束ねない・傷付けない
- ●ぬれた手で触らない
- ●傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセント は使わない



(感電・過熱・ショート・発火の原因)



- ●定格15A・交流100Vのコンセント を、単独で使う
- ●コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む
- ●定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる







- ●お手入れ時はプラグを抜く
- ●長期間使用しないときはプラグを抜く

プラグを抜く (感電・漏電・火災の防止)

廃棄時は



●廃棄やリサイクルでの 保管時、幼児閉じ込めの おそれがある場合は、 ドアパッキンをはずす



●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す (放置すると冷媒漏れによる発火・爆発 の原因)

けがを防ぎ、 家財などを守る



🛕 注 意

で使用時は



- ●冷蔵庫の上に物を のせない
- ●冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- ●自動製氷機の機械部 (貯氷ケース上方)に 手を触れない

(けがの原因)

- ●本体や庫内に水をかけない (漏電・感電の原因)
- ●引火しやすい物は入れない
- ●可燃性スプレーを 近くで使わない

(引火・爆発の原因)



- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(側面・背面・上面)を傷付けない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)

冷却回路(側面・背面・上面)を傷付けたときは、**火気を避け窓を開けて換気**し、販売店にご相談ください。

- ●学術試料・薬品を入れない (変質のおそれあり) 家庭用冷蔵庫では温度管理の難しい ものは保存できません。
- ●改造しない 修理技術者以外は、 分解・修理しない (火災・感電・けがの原因)





●都市ガスなどが漏れたら窓を開け 換気する

(コンセントに触れると引火・爆発の原因)

●庫内灯は指定のものを使う (火災の防止)



●こげくさいときは、プラグを抜く (火災の防止) 販売店にご相談ください。

ご使用時は



- ●食品を棚類の前にはみ出させない
- ●ドアポケットの底まで入らない食品は入れない (食品が落下すると、けがの原因)
- ●ビンを冷凍しない (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- ●冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)に ぬれた手や体の一部で触れない (触れると離れなくなり、凍傷・ けがの原因) とくにお子様に注意。
- ●におったり、変質した食品は食べない (病気の原因)
- ●冷蔵庫の下に手や足を入れない (発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり) とくにお子様に注意。

ドアを開閉するときは



- ●ドアを強く開閉しない (引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下で、 けがの原因)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを 開閉しない
- ●下の引き出し式ドアで足を はさまない

(指をはさむなどのけがの原因)

●**頭をぶつけない** とくにお子様に注意。



●引き出し式ドアの開閉は 取っ手を持つ

(ドアの上面を持つと指を はさむなどのけがの原因)





移動・運搬時は 21ページ



- ●傷付きやすい床では、あらかじめ毛布などを 敷く
- ●移動用取っ手を持って運ぶ (持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因)

ご使用前に






冷蔵庫の上に物をのせない

【物が落下し、けがの原因】

設置する

肵


- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所



• 直射日光の当たらない所 (冷却力低下やプラスチック変色の原因)

- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから 離れた所(音声・映像の乱れの原因) 冷蔵庫にアースをすると、乱れがおさまる ことがあります。
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材な どには丈夫な板を敷く。 じゅうたん (熱で変色・変形したり、 底の吸込口をふさぐ ことがあるため) 空気


地震にそなえて丈夫な壁や 柱に固定する



古 定 す

水平に固定する(振動による騒音防止のため)


- ベースカバーをはずす。
- (2) 左右の調節脚を床に付くまで回す。 (水平になるように調節する)
- ③ベースカバーの突起(左右)を本体の穴(左右) に差し込む。



左右側面 (上から見た図) 0.5cm以上■ 90度以上

背面はすきま不要 側面すき間が0.5cm 程度しかとれない場 合は少しあける。

壁ぎわの場合2cm以上 (90度以上開かない と棚類がはずせない ことがあります)



図は必要最小設置寸法です。 (消費電力量測定時の寸法とは異なります)

- 放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。
- ●上面から放熱しているため、冷蔵庫の上に物を置かない。冷えが悪くなったり、置いた物が熱 で変質することがあります。(また冷蔵庫上面も悪影響を受けるおそれがあります)

庫内が冷えるまで なるべくドアを開 けないで。



庫内を冷やす

庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれぶきんでふく。 最後にからぶきをし、水分を取り除く。
- 給水タンク・貯氷ケースは水洗いする。 (給水タンクの分解 (19ページ))

電源プラグを差し込む

(定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う)



庫内が冷えるまで

通常 2~3時間

夏場 約10時間以上 かかります。

製氷皿を清掃する (14ページ)

(製氷機内部に、においや汚れが付いていること があります)


------ 庫内が冷えたら

食品を入れる (氷をつくる (13 ページ))

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ず アース・漏電しゃ断器を取り付ける。

(漏電時の感電防止のため)



- ・水道管・ガス管(爆発の危険がある)
- アース端子がないとき、市販アース線を 使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、 お買いあげの販売店または、電気工事店 にご依頼ください。



- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらない ように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まります。
- ●はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- ●庫内が冷える前に食品を入れない。冷えるまでに時間がかかったり食品が傷むことがあります。

省エネのためのポイント

~余分な電気を消費しないために~

○できるだけすき間を あけて据え付ける!

すき間が少ないと放熱の 効率が悪くなります。

○詰め込みすぎない!

冷気の流れが悪くなるので、 庫内を十分に冷やすまで時間 がかかります。

○直射日光やガスコンロ から遠ざけて!

冷蔵庫の周囲温度が高く なると、冷えが悪くなります。

○よく冷ましてから!

熱いままでは庫内の 温度が上がります。 (また他の食品に悪影響をおよぼします)

○ドアの開閉はできるだけ すばやく!


開けている間は、庫内の 温度が上がりつづけます。


各部のなまえ

棚・小物ポケットは、 お好みの位置に変え ましょう。



本体・付属品





冷蔵室製氷室冷凍室(上・下)野菜室その他フリーセット棚(前/後) チルドケース たまご仕切り給水タンク 棚(2枚) 小物ポケット(小:2コ)貯氷ケース 防音シート シャベル冷凍ケース(上/小/大) 小瀬ケース りですべい野菜ケース 小物ケース 小物ケース 保証書	△ 付属品 └──					
チルドケース 棚(2枚) 防音シート 小物ケース 取扱説明書** たまご仕切り 小物ポケット(小:2コ) シャベル 保証書	冷蔵	室	製氷室	冷凍室(上・下)	野菜室	その他
ハールハノノー	チルドケース	棚(2枚)	防音シート	冷凍ケース(上/小/大) ● 太字の付属品	小物ケース	取扱説明書※ 保証書

※当商品は、日本国内向けであり日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


✓ 別売品 }			
אסטענע	型番	希望小売価格(2011年1月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格2,000円)	4ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	5ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格1,400円)	16ページ
浄水フィルター	201 337 0086	840円 (税抜価格 800円)	19ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

食品を入れる

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう



野菜のかしこい保存のしかた



水気をとる

ケースに水が たまると、野菜が 傷みやすくなります。



大根や人参の葉は 切り落とす

水分や栄養分が 葉に吸収されて しまいます。

さらにひと工夫!

丸ごとキャベツ



芯をくり抜き、 水を含ませた ペーパータオ

ルをつめる。

使いかけレモン



切り口に薄く 砂糖をぬり、 ラップで包む。

しいたけ




ひだを上にする。 胞子が落ちると 傷みやすくなり ます。

レタス




芯に小麦粉を つける。 茎の部分の変色 を防ぎます。



●卵は、たまごケースへ。



- 乳製品: ヨーグルトやチーズなど
- 発酵食品:納豆やみそなど
- 練製品:かまぼこやちくわなど
- 加工品:ハムやソーセージなど
- 生鮮食品: 肉類や魚介類など







●お茶や乾物





- 長期保存する冷凍食品
- ホームフリージングした食品
- ●アイスクリーム

白菜・キャベツ・






■ 冷凍に向かない食品 ■


- ●マヨネーズ
- かまぼこ
- ▶ 寒天菓子
- たまご (錦糸卵や泡立てた卵白 なら**O**)
- 牛乳 (ホワイトソースなら〇)



吹出口付近に水気の多い食 品を入れないでください。

温度が低くなり、食品が凍る ことがあります。





チルドケース

(チルドケースの奥)



- ケースに直接水を入れて氷を 作らない。(ケースが割れるため)
- ●次のものは入れない。

あります。

- •炭酸飲料…中身が吹き出し、 冷凍室を汚すことがあります。
- ・寒冷剤(たたくなど中身を混 ぜることで冷却するもの) …中身がもれるとさびることが

ブロッコリー・かいわれなど中小型、 使い残しなど小型を。



ボトルコーナー



2Lのペット ボトルも収納 できます。

こんなときはラップをしてください。

- 乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。 (白菜、ねぎ、レタス、ほうれん草など)
- ●野菜が少ないとき。 (ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。 (より乾燥が防げます)

■ 冷やさなくてよい野菜 ■

(風通しのよい日陰に保存)

- いもごぼう
- 玉ねぎ● かぼちゃ

など





ケース内に食品などを 落とさない。 (ケースのひびや割れの原因)



温度は、周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。 (ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)


操作パネル

エコモードは最初は運転していません。(11ページ)



庫内にあります

● はじめはすべてのランプが消灯しています。



ドア開放をお知らせする機能

ドア閉め忘れ防止ブザー (冷蔵室・製氷室のみ)

- ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(各1回)、 3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と鳴り、 お知らせします。
- ●ドアを閉めると止まります。

庫内温度が上がると 余分な電気を消費し ます。



節電する

エコモード

約10%の節電ができます。(温度調節「中」のときの目安)

開始する







中止する







消灯

抑えめの運転をするために庫内の温度を少し高めに設定します。

	冷凍室(下)	冷蔵室
エコモード「切」	約-20℃	約2~4℃
エコモード「入」	約-18℃	約3~5℃

温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度の目安です。 (周囲温度や温度調節により温度が高めになる度合いが変わります)

● 使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量) により節電効果が変わることがあります。 また、おいそぎ(冷凍/製氷)・低温冷凍運転のときなども 節電効果が変わります。 飲み物の冷えがもの足りない、または氷ができる のが遅い、などを感じた ら、中止してください。




結露防止ヒーターを弱くする (湿度が低いときに)

露付き防止のためのヒーターです。 湿度が低いときは、ヒーターを弱くすると節電になります。








●中止するときも同じ方法です。


知っておいてください



・ <製氷皿> 発泡スチロールと樹脂カバーも、 はずさないでください。 梱包材ではありません。

満氷検知について

検知レバーが離氷前に貯氷量を調べます。 満氷時は離氷しません。



1回(8個)の製氷時間

設置直後	約6~8時間 (夏場)約24時間
通常製氷	約2時間
おいそぎ製氷	約1時間20分

(周囲温度30 $^{\circ}$ ・温度調節 $^{\circ}$ 「中」・エコモード $^{\circ}$ 「切」・ドア開閉なしのときの目安)

こんなときは左記より 製氷時間が長くなります。


- ●夏場など室温が高い。
- ●冬場など室温が低い。
- ●食品を多量に入れた。
- 除霜運転中。
- ひんぱんにドアを開けた。
- ●製氷を再開させた直後。
- エコモード運転中


自然に製氷したとき	約56~72個	検知レバー満氷
氷をならして製氷を 続けたとき	約144個	満氷

》 影量

お願い

◆ 氷の上にシャベルや食品を置かない。 誤った満氷検知や検知レバー破損などの 原因になったり、ケースが引き出せなく なります。





氷をつくる





自動製氷機(貯氷ケース上方) に手を触れない

【けがの原因】

通常製氷

ランプ 停止ランプ消灯を確認する ´点灯:製氷停止中` |消灯:自動製氷中|

停止ランプが点灯しているときは、 製氷ボタンを押して消灯させてく

ださい。

製氷ボタン



水を入れ水平に運ぶ

奥まで確実に押し込む

使用する水

● 水道水(60℃以下)







清涼飲料水

(製氷不良や故障の原因)

- 一度沸騰させた水・ミネラル ウォーター・井戸水・浄水器 の水などを使う場合は、こま めにお手入れしてください。 (塩素消毒されていないので、雑 菌・カビが繁殖しやすいため)
- 空のまま放置すると、約2時 間ごとにうなるような機械音 がすることがありますが、異 常ではありません。

カチッ

自動的に製氷を繰り返す



水を補給する

水は衛生上1週間を目安に入れ換 えてください。

おいそぎ製氷 (突然の来客時などに)

通常より速く(約1時間20分で)氷をつくります。

開始する





「製氷」 を選ぶ



おいそぎ製氷開始

3回製氷後

通常製氷に戻ります



「製氷 | 消灯










「製氷」消灯




- おいそぎ冷凍と同時にできま
- 製氷停止中はできません。



更氷ケースが満氷のときは、 設定を受け付けますが、製 氷しません。


(約1時間後に通常製氷に切 り替わります)

製氷を止める



給水タンクを水洗いし、水を入れてセットする (給水タンクの分解 19ページ)

製氷皿を清掃する



製氷を再開します。

貯氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、水気をふきとって取り付ける

すばやく凍らせる





冷凍室にぬれた手で触れない (とくにお子様に注意)

【凍傷・けがの原因】


おいそぎ冷凍・・・冷凍室(下)でおこないます。

食品のおいしさを逃さないようにすばやく冷凍します。

1



冷凍ケース(小)の 上に食品を置く



●熱い食品は冷ましてから。

● おいそぎ製氷と同時にでき

ません。

2



にカップを選ぶ 「冷凍」を選ぶ

おいそぎ冷凍開始

通常の冷凍に戻ります



「冷凍」消灯

中止する





「冷凍」消灯

お知らせ

- ●所要時間は周囲温度によって変わります。
- 除霜運転と重なった場合は、除霜運転終了後に おいそぎ冷凍を始めるため、終了するまで4時 間以上かかることがあります。

上手なホームフリージング術 17ペーシ



温度を上げる・下げる

ふだんは「中」 のままでお使い ください。




温度調節・・・冷蔵室、冷凍室(下)を調節します。

最初は「中」に設定されています。

例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)







●現在の設定位置が 点灯します。

2



設定位置に合わせる

点灯)

強

5秒後

設定完了

弱中強

全消灯

お知らせ

● チルドケース・野菜室は冷蔵室の温度調節、冷凍室(上)は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。

温度の目安

	弱	中	強
冷蔵室	「中」より 約3~4℃高め	約2~5℃	「中」より 約2~3℃低め
冷凍室(下)	「中」より 約3℃高め	約−18℃ ~−20℃	「中」より 約3℃低め

周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

庫内温度を計るとき

● 冷蔵庫用温度計をご利用ください。(ドア開閉や冷気の温度の影響を 受けにくいため、食品温度に近


い温度を示します。 **測定範囲:約一30℃~約30℃**〔



● 一般の温度計の場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、 約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中 に浸しておきます。

微調節するとき (9段階調節)

- 例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)
- ① 冷蔵室ボタンを押しながら、おいそぎ ボタンを3秒以上押す
 - ランプ点灯位置が「中」に戻ります。



② 冷蔵室ボタンで設定位置に合わせる



- ③ 5秒後ランプ消灯(設定完了)
- ●元に戻すときも同じ方法です。

冷凍室(下)を低温にする

低温冷凍・・・冷凍室(下)でおこないます。


おいしさを守り冷凍保存します。











低温冷凍開始

●90日たつと自動的に 解除します。

中止する







消灯



- 運転中は、消費電力量が約10%多くなります。
- **到達温度は約一23℃です**。(周囲温度30℃、食品なし、ドア開閉なしのとき) ドア開閉頻度などのご使用状況や据え付け状態などによって変動します。

上手なホームフリージング術 (おいそぎ冷凍 (15ページ)、低温冷凍 (上記参照))

"おいそぎ冷凍"で 凍らせる

- ●新鮮な材料を。
- ◆大きさ・厚みをそろえて。(下記)
- ラップやポリ袋で密封。

食品中のほとんどの水分が凍るー1℃ ~-5℃の間をすばやく通過させることが上手な冷凍のコツです。



"低温冷凍"で 保存

- 日付けを入れて。
- 2カ月を目安に。☆ 本児を否する

冷凍保存でも食品の 品質は低下します。



ゆっくり解凍

● チルドルームでゆっくり解凍を。電子レンジでは、慎重に。

とくに生ものは、完全に溶かすと うまみや栄養分が逃げてしまいます。

再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった 食品は再び冷凍しないで。 味が落ち、衛生面でも よくありません。



お手入れ


付属品のはずしかた

取り付けかた


①手前を持ち上げながら 図の位置まで引き出し、



② 斜め下方向に倒し、 取り出す。




棚の奥側を突起の上に置き、フックを手前の突起にはめて押し込む。




手前を少し持ち
 上げて押し込み、



③ 2枚の棚をはずす。





①前部分を後部分に はめ込み、



② 左右の突起を 図のようにはめる。




ポケット類

仂法



突起にはめ込む。



①上側のケースを取り出す。


- ② **ドアを少し持ち上げさらに引き出す**。 持ち上げすぎるとドアがはずれます。
- ③ 下側のケースを取り出す。





はずしかたの逆の手順で取り付ける。

◆冷凍ケース(小)・野菜室小物ケースは "まえ"表示を手前にして。




ご注意

- 食品を入れたまま、はずさない。(付属品や食品を落とし、けがの原因)
- 電源を入れたまま長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない。庫内灯部分が熱くなります。
- プラスチック部品は、ゆっくりはずし、落としたり強い衝撃を与えたりしない。 (ひびや割れ、傷の原因)
- ●ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーンオイル)を塗布しています。 食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。



給水タンクの分解






浄水フィルターは

- 洗剤、漂白剤を使わない。 (フィルターへの付着、活性炭効果減少の原因)
- ●折り曲げたり、もみ洗いしない。
- 通常3~4年で交換してください。(別売品 7ページ)





お手入れ(つづき)





本体や庫内に水をかけない

【漏電・感電の原因】

お手入れのしかた



ぬるま湯 うすめた中性洗剤 (食器用洗剤)



次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の 変形や、傷付き、割れの原因)



みがき粉 ≪

アルカリ性

弱アルカリ

性の洗剤



ナイロン たわし

熱湯

(60℃以上)

0 0

汚れに気づい

たら、すぐに

ふきとって。

● 中性洗剤を使ったら必ず水ぶ きをし、洗剤をふきとる。さ らにからぶきする。 (中性洗剤を原液で使ったり、 ふきとりが不十分だと、プラ スチック部分が割れることが

粉石けん

粉石けん

シンナー

アルコール



樹脂を傷める おそれのあるもの

本体・付属品

柔らかい布でふく。 付属品は、はずして洗い、 乾燥させて取り付ける。 (はずしかた (18ページ))


操作パネル

柔らかい布でからぶきする。 パッキン

ドアパッキン

柔らかい布でふく。 こまめにお手入れを。 汚れると早く傷み(はずれ・ 破れ)、ドアの開閉に支障が

• 傷みがひどい場合は、販売店に 部品交換をご相談ください。



たら、5分間 差し込まない。

(故障の原因)

脚まわり・ 背面・床・ 壁面

(年に1度)

ほこりを長期間 放置していると、 壁などが変色する ことがあります。





電源プラグも忘れずに。


- ぬれぶきんは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
- 食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。

庫内灯の交換

最初に電源プラグを抜き、冷蔵室の食品・棚類を取り出す。

庫内灯カバーを はずす

上側のくぼみに 指を入れ、手前 へ引く。



庫内灯がゆるんでいないか確認する。

庫内灯をねじ込み、電源プラグを差し込む。 それでも点灯しない場合は、2へ。

庫内灯を交換する


- ・庫内灯は、指定の 定格を使う。
- 確実にねじ込む。

庫内灯の種類(定格)

- ・ガラス球形式 T20
- · 口金 E-12
- · 110V 15W
- ・個数 1コ

庫内灯カバーを取り付ける

①下側を差し込み、ツメをはめる。 ②上側を押し込み、はめる。



こんなときは

こんなとき

こうしてください

準 備 製氷皿を空にする (下記)。電源プラグ を抜き、アース線を はずす。

だいじょうぶ。

ベースカバーをはずし、調 節脚を上げる。




通路に保護シートや 毛布などを敷く。 (床の傷付き防止) 蒸発皿(外からは見えな い)から水がこぼれる 場合があります。

前後に動かすとき

移動用車輪を使う。

無理な移動や横方向への移動は、 床を傷付けます。



ひざで押さない。 ドアが、へこむことが あります。

運ぶとき

背面上と底面の移動用取っ手を持つ。



ご注意

横積みをしない。 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなく なることがあります。



長期間使わない

製氷皿を空にする。 (下記)

電源プラグを抜き、 アース線をはずす。

庫内を清掃し、2~3日 ドアを開け乾燥させる。 (においやカビを抑えるため)

停 雷

- ●食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。
- ●再通電時は次のようになります。

項 目	再通電時の状態
製氷停止・エコモード・温度調節(微調節含む)・結露防止 ヒーター弱	停電前の設定 を保持
おいそぎ冷凍・低温冷凍・おいそぎ製氷・製氷皿清掃	動作を停止

製氷皿を空にする

給水タンクを空に する。



約40秒後、ラ ンプが消えたら、 貯氷ケースの水、 または氷を捨て る。

故障かな?

運転開始時、運転音(圧縮機

の音)が大きい 夏場に多い 修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。

インバーターで強力に冷やすためです。次のときも音が大きくなります。

• 食品の出し入れが多いとき • おいそぎ冷凍/製氷中

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出すことで、庫内を冷やしています。側面が熱いのは、内部にうめ込まれたパイプ(熱) 冷蔵庫の側面が が放熱をおこなっているためで、約50~55℃(長く手 を触れることができないくらい)になることもあります。 熱い √夏場に多い 側面は、表面が鉄製のためかなり熱く感じますが、内 部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。 「バキッ」「ボコッ」、 ドアの開閉や冷却により、庫内温度が変化すると部品がきしみ、音が プラスチックのきしみ音 します。静かな場所では大きく聞こえることがあります。 「ヒューン」「ウィーン」 冷気や冷却装置を効率的に制御するため、ときどきファンの風切り音や [ゴロゴロ…] モーターの回転音がすることがあります。 「ピピッ」「ピピピッ…」 ドア閉め忘れ防止ブザーです。半ドアになっていないか確認ください。 うなるような機械音 自動製氷機が離氷や給水をする音です。 給水タンクが空のときも約2時間ごとに音がすることがあります。 (20~30秒) 「ボコボコ」「ジュッ」 冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

• 除霜運転(1日1回程度)終了直後

[]	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	全く冷えない	・操作パネルの温度調節用ランプの点灯 ▶ 店頭展示用の設定を解除してくだ 位置が、次々と移動していませんか? さい。	25
	よく冷えない	● 温度調節が「弱」になっていませんか? ▶ 「中」〜「強」にしてください。 「冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになること」 があります。その場合は冷蔵室を「強」にしてください。	16
冷え		● 周囲温度が高くありませんか?● 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか?★ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。[とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。]	4
具		● 周囲のすき間を詰めていませんか? ▶放熱用のすき間をあけてください。	4
合		●熱い食品を入れていませんか? ▶冷ましてから入れてください。	5
につ		● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や ▶ 吹出口、吸込口の前をあけてくだ 吸込口をふさいでいませんか? さい。	5,9
冷え具合について		●ドアをひんぱんに開けたり長時間開 トドアの開閉を減らし、きちんと閉けたままにしていませんか? めてください。●食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか?	<u>—</u>
		● 冷凍室の奥に食品が落ちていません ▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除か? いてください。	18
	食品や飲料が凍るのが遅い	● 冷凍室(上)で凍らせていませんか? ▶ 冷凍室(下)へ移してください。 「冷凍室(上)は、食品や飲料を凍らせたり、アイスクリームの保存には適しま」 せん。多量の食品は冷凍室(下)でもすぐに凍りません。	9

冷えや製氷の具合が悪いときは、 一度電源プラグを抜き、5分後に 差し込んで様子を見てください。



7	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	氷ができない	● 給水タンクに水が入っていますか? ▶ 水を入れてください。	13
		● 給水タンクのセットが不十分ではありませんか? ▶ きちんと奥まで押し込んでください。	13
		● 貯氷ケースに食品やシャベルを入れ ▶ 食品は冷凍室へ移し、シャベルは ていませんか? 所定の位置に置いてください。	12
		製氷停止ランプが点灯していません製氷ボタンを押して、製氷を再開か?	14
		● 氷が貯氷ケースの奥側に 検知レバー ▶ 氷を手前に たまっていませんか? ならして ください。	12
		●製氷皿清掃が正常に動きますか? ▶ 正常に動いた場合はしばらく様子 をみてください。再び氷ができる ことがあります。	14
	氷ができるの が遅い	● 自動製氷を再開させた直後ではあり▶ 氷ができるまで約3時間お待ちくませんか?	12,14
氷	◇「よく冷えない」の項目をまず確認ください。	● 給水タンクに水を入れた直後ではありませんか?	
製氷	氷が小さい	水を補給する前後は、小さな氷ができたり、氷がつながったりすることがあります。	_
氷) につ	丸くなっている つながっている 突起ができる 突起	す。 ● 長期間貯氷すると、氷が自然に小さくなったり、丸くなることがあります。 ● 均一な氷を作るため、製氷皿に水路を設けています。この水路がつながったり、氷の突起として残ったりします。つながっている氷は、シャベルで離してください。	_
いて	氷がにおう	● 浄水フィルターの交換時期ではあり▶ 3~4年を目安に浄水フィルターを 交換してください。	7,19
		● 給水タンクの水が古かったり、にお ▶ 給水タンクの水は 1 週間ごとに交いがありませんか? 換してください。	13
		● 給水タンクにお手入れ時の洗剤類が▶ 洗剤類は、よくすすいでください。残っていませんか?浄水フィルターに洗剤類を使ったら交換してください。	7,19
		●長期間貯氷すると、食品のにおいが氷に移ることがあります。	_
	氷に気泡や白い 部分、にごりが ある	水の成分のミネラルが、氷になる際に急激に冷やされることで固まり、白い部分やにごりになることがあります。氷が溶けた後も、白い浮遊物のように残ることがありますが、害はありません。自動製氷機で透明氷はできません。透明度合いは手動式の製氷皿と同じ程度です。	_
	製氷皿の清掃 をしても動作 しない	● 貯氷ケースが満氷ではありませんか? ▶ 清掃は貯氷ケースを空にして、給食品やシャベルが入っていませんか? 水タンクに水を入れておこなって ください。	14
		● 自動製氷を再開させた直後ではあり ▶ 約30分後にもう一度操作してください。ませんか? [再開直後はパイプが凍結している場合があります。	14

故障かな?(つづき)

露がついたら 乾いた布でふき とって。 (霜は湿った布で)



2	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	庫外や庫内に 露や霜が付く	● 結露防止弱ランプが点灯していませ ト 湿度が高いときは結露防止弱を中止してください。	11
葭		● 水気の多い食品をラップせずに入れ ▶ ラップしてください。 ていませんか?	_
や雨		● ドアをひんぱんに開けたり、食品の● ドアの開閉を減らし、きちんと閉め 袋などがはさまっていませんか?てください。	_
相		● ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶販売店に部品交換をご相談ください。	_
露や霜について		●野菜室は多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。 (とくに高湿度に保っているため)	_
7		●雨の日など湿度が高いときは、本体やドアにくもりや露が付くことがあります。	_
	冷凍室ドアに 霜が付く	● 冷凍室(下)の奥に食品が落ちていて ▶冷凍ケースをはずし食品を取り除い ドアが閉まらなくなっていませんか? てください。	18
音に	気になる 音がする	 ● 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか? ● 据え付けが悪くがたついていませんか? ● 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか? ● 周囲にものが落ちていませんか? ● ベースカバーがはずれていませんか? 	4
音について	すべてのドア を閉めても 電子音が 止まらない	▶ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。 電子音を一時的に消す方法 冷蔵室ボタンと冷凍室ボタンを同時に3秒 以上押す。(約2日たつと再び鳴り始めます) 冷蔵室 トネ連室	_
	冷凍室ドアを 開けるときに こすれる音が する	● ローラーに付いた 水滴が凍っていま せんか? ローラー レール	_
ドア	ドアの閉まり が悪い	● 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し 傾けてください。 調節脚を出す	4
ドアについて		● はみ出した食品、▶ ドア側の食品、市販のポ市販のポケット ケットなどの状態を確認 や整理ケースが してください。棚に当たっていませんか?	_
	ドアを閉めると他のドアが開く	●閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。	_

2	んなとき		もしかしたら	>>> 2	うしてください	参照 ページ
	おいそぎ冷凍, おいそぎ製氷		ー 冷凍、または製氷のラン いませんか?		重転を中止させるか、終了するのを どさい。[同時に動作できません。]	13,15
	ができない	● 製氷停止	ランプが点灯していませ	んか?▶ 製氷ボク てくだる	タンを押し、製氷を再開させ さい。	14
		● 水気の多 ていませ			けい食品を最上段や棚の奥に いでください。	9
	食品が凍る	●温度調節	が「強」になっていませ	「冷凍室か	「強」のときは冷蔵室や]	16
	の水が凍る		:+シばい ト (Eのいて) : E	-	う冷えすぎることがあります。」 ************************************	
			が低いと(5℃以下)、温 クの水が少ないと、凍			_
	———— 庫内のにおい が気になる	• においの		いで ▶ ラップ・	 容器で密封することをおす	_
Z		長期間冷せんでし	蔵庫の電源を切っていたか?		し、様子を見てください。 えると、においは消えていきます。]	_
ての			脱臭触媒は、すべての 室は直接冷気が出入り			表紙
他			においが付着している ください。	ことがあります。	かたくしぼったぬれぶきん	_
	床がぬれて いる		傾けたり、移動させた せんか?	さい。[は、保護シートを敷いてくだ 冷蔵庫内部の蒸発皿から水が らことがあります。]	21
		●ドアパッ	キンが傷んでいません	談くださ 「傷んでい ^え	ノキンの交換を販売店にご相 さい。 ると冷蔵庫内部の冷却器につく] 蒸発皿から水があふれます。]	_
	部品や庫内にス穴がある、くほ		生産上の不良ではあません。	b Com	樹脂材料の合流箇所や金型の スジのように残ったもの	接合部が、
			<u> </u>	M M M M M M M M M M M M M M	樹脂材料の収縮 によりできるくぼみ	
操作パ	温度調節ランプ 点滅した 弱 中	強		さい。 すが、冷えが悪く	ない)の故障です。 (なる場合があります。 せん。温度調節は可能です。	_
ネル表示	温度調節ランス位置が次々と移いる。 弱中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	動して強	● 店頭展示用設定にな 「 店頭展示用設定 冷蔵室と製氷室の おいそぎボタンを	解除方法 ドアを開けて、	余してください。	_

詳しくはホームページにも記載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator/

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?」((22~25ペーシ))を調べてください。
-)それでも異常があるときは使用をやめて、 2 必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に次のことをお知らせく 3 ださい。
 - 品名: 冷凍冷蔵庫
 - 形名: (保証書に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

年	月	
r, , , ,		
1	年 ()	, , , ,

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金		修理に使用した部品代金です。
		製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。保証書は、内容をよくお読みの後、大切 に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品のみ5年間です。
 - 放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - 配管 ・ 冷気循環用ファンモーター
 - 放熱用ファンモーター

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。 (温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

- ◆次のような場合の補償はいたしかねます。
 - 製品故障時の食品の補償
 - 食品以外のものを入れた場合の製品の故障、 入れた物品の補償
 - 業務用に使用した場合の製品の故障、入れた 物品の補償

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造 打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。


廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収 集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求 められています。



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がする。
- ◆ その他の異常や故障がある。



故障や事故の防止のため、使用を中止し電 源プラグをコンセントから抜き、必ず販売 店にご依頼ください。なお、点検・修理に 要する費用は販売店に、ご相談ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程 度たちましたら、安全のためや能力低下を 防ぐため、点検をおすすめします。点検費 用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

|よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 http://www.sharp.co.jp/support/

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX	
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993	
〒581-8585 大阪府八尾市北第井町3-1-72		



【修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電 話	FAX	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)		

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄地区]は……*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

• 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター: 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
- **戸** サービスセンター : 078 452 7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6

中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

• 福 岡 テクニカルセンター: 092 - 572 - 4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17


東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 T984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17 ●多 摩 サービスセンター: 042 - 548 - 1391
- 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 千 葉 サービスセンター: 043 - 298 - 5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

- 静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 T424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



仕 様

電源 定格電圧	·定格周波数	100V·50/60Hz共用
電動機の定格消費	電力(W)	100
電熱装置の定格消費電力(W)		154
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(mm)*1	幅	600
	奥行	641
	高さ	1795
質量(重量)(kg)		72
	全内容積	411
定格内容積(L)*2	冷蔵室	200
	冷凍室(上)	26[15]
	冷凍室(下)	90[57]
	製氷室	18[6]
	野菜室	77[51]

- ※1調節脚・ハンドルを含まない。(家庭用品品質表示法による)
- ※2 定格内容積の[]は食品収納スペースの目安です。

定格内容積は日本工業規格(JIS C9801)に基づき、食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。

■除霜運転について

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)
性能を表す記号	★★ (ツースター)	**** (フォースター)*3
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月

※3 フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、−18℃以下に冷凍できます。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- ●再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は植物油インキを使用しています。



MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



http://iclub.sharp.co.jp/m/

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。




シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

- ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書27ページをご覧ください。
- **受付** ●月曜〜土曜: 9:00〜18:00 ●日曜・祝曰: 9:00〜17:00 時間 (年末年始を除く)



【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

- ■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書27ページをご覧ください。
- **受付** ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 |時間|(年末年始を除く)

